

横浜にぎわい座 音響機材リスト (芸能ホール)

機器名称	品番	メーカー	数量	備考	利用料金 単価
メインスピーカー	Xi-1152/64F	Electro-Voice	2	Cch (1F・2F)	
	Xi-1122/85F		2	Cch (2Fハルコニー)	
	Xi-1152/64F		2	L・Rch	
固定ハネ返りスピーカー	WS-A200	RAMSA	2	サイドモニター	
ワイヤレスレシーバー	WX-R821		3	ワイヤレスマイク 6波使用可	
ダイナミックマイク	SM58-LCE	SHURE	8		¥700
	SM58-SE		2	スイッチ付	¥700
	SM57-LCE		4		¥700
	MD441U	SENNHEISER	2		¥700
コンデンサーマイク	C-38B	SONY	3		¥700
	C747Comb	AKG	2		¥700
	WM-C70	RAMSA	3		¥700
	PCC-160	crown	2		¥700
	PZM-30D		2		¥700
ワイヤレスマイク	WX-4212	Panasonic	6	スイッチ付	¥1,000
	WX-TB820-S	RAMSA	4	スイッチ無し	¥1,000
	WX-TB815-K		6	スイッチ無し	¥1,000
	WX-TB830		6	ピンマイク	¥1,000
ダイレクトボックス	DI-1	BOSS	2		¥700
影アナウンス用カフマイク	SM58-LCE	SHURE	1	カフBOX有 (TBX260)	¥700
録音用MDデッキ	MD-350	TASCAM	1		¥900
移動式スピーカー	Sx-300	Electro-Voice	4	スタンド有	¥300
移動式モニタースピーカー	Eliminator		2	スタンド無し	¥500
エレベーター式 マイクスタンド			1	舞台床下中央 C-38B 付き	¥2,000
マイクスタンド	WN-5360	RAMSA	6	ブーム	
	WN-5120		9	フリーストップ	
		高砂	2	フリーストップ	
	ST259	K&M	3	ミニブーム	
		RAMSA	3	卓上スタンド	
ビデオデッキレコーダー	NV-SV1000	Panasonic	1		¥3,000
ビデオプロジェクター	ELP-810	EPSON	1		¥2,000
オープンデッキレコーダー	BR-20	TASCAM	1		¥900
レコードプレイヤー	SL-1200MK3DS	Technics	1		¥1,100
MDデッキ	MDS-E12	SONY	2		¥900
インターカムメインステーション	MS-232	Clear-Com	1		
インターカムリモートステーション	RM-220		2		
ヘッドセット	CC-85		6		
インターカムベルトパック	RS-501		6		
移動式音響調整卓	WR-S4416	RAMSA	1	モノ12・ステレオ4 イン	一式 ¥3,000
音響調整卓 (ワゴン)	WR-X12K	RAMSA	1	モノ6ch イン	一式 ¥3,000
	カセットデッキ	122MKⅢ	TASCAM	2 (録音可)	
	MDデッキ	MD-801RMKⅡ		2 (録音可)	
	CDデッキ	CD-601		1	
	ヘッドホン	RP-F30	Panasonic	1	